

MANUAL DE INSTRUCCIONES

XK X380 detect



Especificaciones

CONTENIDO DE LA CAJA:

- 1 x cuadricoptero
- 1 x 2.4 GHz remote (6x AA-batteries not included) : 2.4 GHz remoto (6x AA-pilas no incluidas)
- 1 x Li-po batería 11.1V 5400 mAh
- 4 x hélice de repuesto
- 1 x Cargador
- 1 x Manual
- línea de datos

ESPECIFICACIONES:

- 2.4GHz cuadricoptero
- 6-axis Giroscopio
- 4 motores principales
- Li-po batería 11.1V 5400 mAh
- 720P HD Cámara • 4GB Card
- Longitud: 137mm
- Anchura: 130mm
- Altura: 50mm

Precauciones de seguridad

- Este modelo no es adecuado para menores de 14 años y contiene piezas pequeñas.
- Los niños sólo deben usar este modelo bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga las manos, la cara, el pelo y la ropa lejos de las turbinas.
- Ubíquese fuera del alcance de las partes móviles del helicóptero.
- Después de usar el helicóptero SIEMPRE desconecte la batería y retírela del dispositivo.
- El modelo y el transmisor deben estar apagados después de cada uso.
- Vuele siempre en un entorno abierto y seguro en el que no causará ningún peligro para los demás.
- Para el control remoto, le recomendamos baterías AA con un voltaje de 1.5 a 1.2 volts
- Para las personas sin experiencia, recomendamos que aprende a volar con un usuario experimentado durante sus primeros
- Antes de cada vuelo, prube el límite de distancia del control remoto
- Guarde estas instrucciones de seguridad
- Siga siempre las leyes y regulaciones locales

NO VOLAR:

- Alrededor de personas o animales
- Alrededor de grandes grupos de personas
- En condiciones de visibilidad limitadas
- Cerca de torres de alta tensión y / u otros tipos de cableado
- En caso de tormenta, la lluvia o de humedad alta.
- El dispositivo no es resistente al agua

Hélices

Le recomendamos fuertemente utilizar hélices que abastecemos con los modelos. Esto protegerá no sólo su cuadricoptero, pero también otras personas acerca, su interior, las paredes y otras cosas a los alrededores que podrían ser dañados o heridos si usted pierde el control de su cuadricoptero durante el vuelo.

Recomendaciones de reciclaje de baterías


En el nombre de la conservación, protección y mejoramiento de la calidad del medio ambiente, la protección de la salud humana y la preservación de los recursos naturales, el usuario debe enviar un producto inservible a los establecimientos correspondientes creados para este fin, de acuerdo con la ley.

El contenedor con ruedas tachado significa que el producto se debe reciclar (ATENCIÓN: no tire a la basura)



El usuario tiene que devolver las pilas usadas y las baterías recargables. Está prohibido desechar las baterías usadas en los contenedores que contienen los residuos domésticos! Baterías / acumuladores que contengan sustancias peligrosas están marcadas con el contenedor de basura tachado. El símbolo indica que el producto se debe reciclar. Los símbolos químicos de las sustancias peligrosas respectivas son Cd (cadmio), Hg (mercurio), Pb (plomo). Las baterías usadas pueden ser eliminadas de forma completamente gratis en los puntos de recolección de su comunidad, tiendas o donde se venden baterías. Se le ruega cumplir con sus obligaciones legales y contribuir a la protección de nuestro medio ambiente.

Instrucciones batería Lipo




- Mantenga las pilas fuera del alcance de los niños
- Las pilas no recargables no deben ser recargadas
- Baterías cargadas de forma desigual o diferentes tipos de pilas no se deben usar juntas
- Utilice baterías recomendadas o similar
- Después de usar el helicóptero, extraiga las pilas si no va a utilizarlo durante un largo período de tiempo
- Los terminales no deben ser cortocircuitados
- Este modelo está equipado con una batería recargable de Li-polímero.
- Las baterías de Li-polímero requieren especial atención, por favor, siga las instrucciones del manual
- Las baterías deben cargarse con el cargador suministrado por WLtoys
- Al cargar la batería, asegúrese siempre de que lo haga sobre una superficie no combustible
- No deje el proceso de carga sin supervisión
- Cargue siempre la batería al 100%
- Asegúrese de que los cables de la batería no están en contacto para evitar un cortocircuito
- Los cables de prendimiento de la batería no deben ser modificados o dañados
- Nunca dañar la batería mecánicamente (esto podría causar una explosión)
- La batería no debe ser colocada cerca de los niños (a menos que tenga una supervisión de un adulto)
- El diseño técnico de la batería no debe ser alterado
- Tocar las baterías dañadas pueden causar lesiones.
- Si hay contacto con la piel o los ojos, busque atención médica de inmediato!
- No cargue directamente después del volar o cuando la batería está caliente

Carga de la batería

Siempre coloque la batería sobre una superficie resistente al calor y nunca deje el proceso de cargamiento solo!


Control remoto / transmisor



1. Heading lock switch (tecla de desbloqueo) : la tecla de la función de bloqueo es la misma que para la función Headless. Gracias a su conmutador usted puede volar fácilmente, según su perspectiva en lugar de su cuadricoptero.
2. Return switch (tecla de retorno a casa) : la tecla de retorno es también conocida para ser la función « return home ». Cuando usted pulse la tecla su cuadricoptero volará a una altura programada de vuelo y regresará a su posición inicial (es decir su posición de despegue) gracias al GPS.
3. Throttle (palanca acelerador) : la palanca de izquierda es aquella para acelerar. Empujarla adelante va a aumentar la altitud del modelo. Mover la palanca de la izquierda a la derecha permitirá girar el cuadricoptero.
4. Lever (palanca) : la palanca de la derecha es el « lever ». Se permite el movimiento del helicóptero en el plano horizontal. Es decir, ir a la izquierda, derecha, adelante y hacia atrás desde la perspectiva del cuadricóptero.
5. On camera : si un giroscopio está conectado, la cámara se mueve hacia arriba.
6. Under camera : si un giroscopio está conectado, la cámara se mueve hacia abajo.
7. Take off and landing (despegue y aterrizaje) : ver las instrucciones de vuelo.


Como volar

Volar es muy simple, pero se necesita un poco de práctica al principio. Conéctese a www.wltoys.eu para ver videos educativos.




DIRECCION

La palanca direccional sirve para mover el drone a la izquierda o a la derecha.




DIRECCION

Empujar la palanca de dirección hacia arriba y hacia abajo hace que su dron vaya hacia adelante o hacia atrás.



VELOCIDAD

Empujar la palanca de cambios hacia arriba y hacia abajo hace que suba o baje.



VELOCIDAD

Empujar la palanca de cambios de lado a lado, hace que el dron gire sobre su propio eje.

1. Para su primer vuelo asegúrese de estar con una persona con experiencia con los vuelos de cópteros. Le recomendamos que
2. Busque un lugar alejado de las personas, con una superficie lisa y sin obstáculos. Los árboles, líneas eléctricas y puntos de
3. Ponga la batería en el quadricóptero y ramifíquelo al conector del dron
4. Desplace el acelerador (el palo izquierdo en el modo 2) abajo y encienda el telemando.
- 5 Espere que las señales acústicas se paran, su dron ahora es conectado.
- 6 Empieza para practicar con la palanca del acelerador; haga elevarse el dron de arriba hasta abajo con la palanca del
- 7 Dibuje un círculo sobre el suelo y practique dentro de este círculo para mejorar su precisión.
- 8 Para corregir las desviaciones del quadricóptero después del despegue, utiliza el trim para corregir la posición.
- 9 Solamente para el X380, no confunda la tecla "despegue / aterrizaje" con la tecla "return home". Para la tecla « despegar »,

Etapa número 1 : Encienda el remoto, las dos palancas del remoto deben ser situadas hacia abajo cuando usted conecta la

Etapa número 2 (el modo en 2) : Mantenga la palanca direccional en la posición baja, apriete la tecla de desbloqueo (lado

Etapa número 3 : Ahora gire la posición del quadricóptero al horizontal sin ver morir la luz LED durante tres rondas.

Etapa número 4 : Repita el paso 2 , pero esta vez el indicador debe ser completamente extinguido.

Etapa número 5 : Ahora las luces tienen que ser de color rojo cuando el quadricóptero esta en posición vertical.

Etapa número 6 : Hacer girar el cuadricoptero tres veces sin que el vidente rojo se apague, siempre en position vertical.

Etapa número 7 : Hacer aterrizar el cuadricoptero sobre una superficie horizontal.

Etapa número 8 : Mantenga la palanca de izquierda en posición baja y apriete la tecla desbloqueo (lado izquierda) muchas veces

Etapa número 9 : Espere 30 a 120 segundos hasta que el LED parpadea en rojo y verde o simplemente verde.

Solución De Problemas

1. El receptor parpadea de forma continua durante más de 4 segundos después de que la batería Quadcopter se ha insertado. No hay respuesta de la entrada de comando. El transmisor no está conectado al dispositivo. Repita el proceso de encendido.
2. No hay respuesta del motor después de que la batería se haya conectado. Probablemente hay una falla de contacto en los terminales de la batería. Encienda el transmisor y asegúrese de que la batería del vehículo se haya insertado correctamente. Vuelva a colocar la batería y asegurese de un buen contacto en las conexiones de la batería. Utilice baterías completamente cargadas en el control remoto.
3. Los motores no responden al mando del gas y del receptor parpadea. La batería del Quadcopter se ha agotado. Cargar la batería o sustituirla por una batería cargada.
4. Los rotores continúan girando después de aterrizar. Asegúrese de que la palanca de cambios está orientada hacia abajo.
5. Los rotores giran pero el motor no se prende. Los hélices pueden estar distorsionados o la batería de Quadcopter se ha agotado. Cargue o sustituye con una batería completamente cargada y / o reemplazar los hélices.
6. El Quadcopter sufre de fuertes vibraciones. Los hélices están distorsionadas. Reemplace los hélices.
7. El Quadcopter todavía se mueve hacia adelante después de ajustar las palancas durante vuelo estacionario. El giroscopio no está calibrado correctamente. La palanca de velocidades está demasiado alto o demasiado bajo.
8. Usted no puede volar, el Quadcopter cae. El motor probablemente no esta bien conectado o los engranajes están sueltos. Vuelva a instalar el motor y apriete los engranajes

Piezas de repuesto

El helicóptero no es sensible a los choques, pero en caso de extrema caidas es posible que algunas partes se rompan. Todas las piezas se pueden pedir y montar fácilmente. Por favor, póngase en contacto con su distribuidor a través www.wltoys.eu para más información.

Wltoys



Importado por: WLtoys.eu / DroneX BV
Bloemstraat 86HS 1016 LE Amsterdam | www.wltoys.eu |
support@wltoys.eu

Nuestros productos cumplen con las normas y criterios de la Unión Europea y aprobadas por la CE. Para su seguridad, le recomendamos que lea todo el manual antes de su primer vuelo.

Felicitaciones por la compra de este producto de wltoys.eu! Wltoys.eu ofrece a sus clientes un producto de alta calidad. Todos nuestros productos se prueban cuidadosamente antes del envío. Si por desgracia un problema persiste, póngase en contacto con su distribuidor o visite www.wltoys.eu. Su distribuidor también puede ayudarle a conseguir las piezas de repuesto si el vuelo ha creado daños. Esperamos que usted disfrute de su experiencia con nuestro producto.

Puede contactarnos a cualquier momento en: www.wltoys.eu | info@wltoys.eu.

Usted puede encontrar nuestros videos instructivos y comprar piezas de repuesto en nuestro sitio web www.wltoys.eu.

Para obtener asistencia técnica póngase en contacto con su distribuidor.

ADVERTENCIA:

El incumplimiento de las normas de seguridad puede causar daños, lesiones y / o situaciones de peligro.

Garantía

El uso del helicóptero es bajo su propia responsabilidad y bajo su propio riesgo. Puesto que no tenemos control más allá de este manual cuando se utiliza el control remoto y el helicóptero (tanto el vuelo como el mantenimiento), no somos responsables por cualquier daño o gastos ocasionados por su uso inadecuado.

Esta garantía cubre los defectos de fabricación y materiales en el contexto de su uso normal. No nos hacemos responsables de los daños causados indirectamente.

Quedan excluidos de la garantía:

- Los daños causados por el incumplimiento de las medidas de seguridad o instrucciones
- Un tratamiento extremo que no puede ser contenido en las normas habituales
- Sobrecarga del vehículo o influencias externas
- Las modificaciones del helicóptero hechas en casa
- Daños causados por la pérdida de control del vehículo
- Defectos eléctricos debido a la sobrecarga de voltaje o un rayo
- El desgaste normal del dispositivo y las piezas
- Los defectos ópticos
- Los costos de transporte, envío o seguro
- Los daños causados por la humedad
- El daño causado por la pérdida del helicóptero en un lugar inalcanzable
- Los rotores desgastados con el tiempo